

# Sol & escalier



## DESTINATION

Parquets et escaliers


### Sols carrelés

Carrelage, grès cérame, marbre, granit...

## LA PEINTURE SOL INTÉRIEUR POUR REPEINDRE VOTRE CARRELAGE



Formats : 0,75L – 2L



**VERSTEKTE WEERSTAND - RÉSISTANCE RENFORCÉE**  
**KERAMISCH TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE**

- Direct sur parquet, stratifié, carrelage
- Haute résistance aux passages répétés.

## NUANCIER

SATIN

BLANC

PLUME

TITANE

CARBONATE

TARMAC

TAUPE

## INFOS PRATIQUES:

2L = +/- 20m<sup>2</sup>  
Soit 10m<sup>2</sup> fini en 2 couches

**3h**

Séchage entre 2 couches

**Eau**

Nettoyage des outils

**24h**

Séchage complet

## MATÉRIEL:



**Baguette large  
ou mélangeur**



**Pinceau à rechampir**



**ROULEAU laqueur  
Sols carrelés**

## PRÉPARATION

**La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.**

Le LESSIVAGE se fait IMPÉRATIVEMENT à l'aide d'un nettoyant à base de soude.

- Sur stratifié et bois vernis, vitrifié ou peint en bon état : lessivez, rincez, laissez sécher puis égrenez avec un papier de verre grain 200 et dépoussiérez.
- Sur chêne et châtaignier brut : appliquez la Préparation Plancher & Escalier V33 pour bloquer les tanins.
- Sur carrelage brut : appliquez la préparation Perfection Sol Carrelé V33, insistez sur les joints, rincez, laissez sécher.
- Sur carrelage déjà peint en bon état : appliquez la Préparation Sol carrelé V33, rincez abondamment et laissez sécher. Égrenez (grain 240), dépoussiérez.
- Sur carrelage déjà peint partiellement usé : poncez au papier de verre (grain 60 puis 120) pour revenir au support brut. Dépoussiérez puis appliquer le Préparateur Sol Carrelé V33, rincez, laissez sécher.

## APPLICATION

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide d'un pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 3h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

## CONSEILS V33

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une serpillière.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.