



DECRASSANT PARQUET HUILE

- **Elimine les anciennes couches d'huile**
- **Enlève les taches les plus tenaces**



CARACTERISTIQUES

- Spécialement formulé pour le nettoyage en profondeur des parquets huilés.
- Élimine les anciennes couches d'huile des parquets qui se sont encrassés.
- Enlève les taches les plus tenaces. Son utilisation ne doit être réservée qu'à un usage occasionnel. Convient sur toutes essences de bois.

SECHAGE: Au toucher: 3h
Complète: 24h

OUTILS: Serpillère

NETTOYAGE: Eau

PREPARATION

Dépoussiérer soigneusement le sol. Agiter avant emploi. Le dégrasant est prêt à l'emploi.

USAGE

Appliquer à l'aide d'une serpillière propre, d'un balai éponge... non ruisselants et légèrement essorés et frotter si besoin.

Enlever de suite les excédents puis rincer à l'eau claire.

Sécher rapidement le sol pour éviter toute stagnation d'eau.

Appliquer ensuite obligatoirement 1 à 2 couches d'huile Parquet V33.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau.

CONSEILS

Préférez de l'eau tiède qui active les effets nettoyants du dégrasant. Ne pas laisser l'eau stagner sur le parquet. En cas de taches tenaces ou de brûlures, il est nécessaire de poncer localement l'accident et de réappliquer l'huile parquet initialement utilisée. Ne pas appliquer sur un parquet usé, nécessitant d'être à nouveau huilé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Contient Moins de 5% : agent de surface anionique, parfum.

Craint le gel.